

Инструкция по сборке многоуровневых конструкций с применением без щелевого профиля.

Шаг 1. Сборка и крепление фигуры нижнего уровня.



Профиль крепится на уголки, кронштейны и т.п. к базовому потолку по нанесенной разметке фигуры нижнего уровня (фото 1) . Уголки крепятся с промежутком 30-40см. для напильного профиля. Крепление профиля к уголкам, кронштейнам и т.п. производится шурупом по металлу со сверлом к задней стенке профиля (фото 2).

Шаг 2. Стыковка профиля со стеновым багетом.



Места примыкания Al-профиля к стене отмечаются и собираются при помощи стенового багета, как показано на фото 3. Между стеновым багетом верхнего уровня и вертикальной вставкой стенового багета нижнего уровня нужно оставить зазор ~10мм. для Заправки гарпуна (фото 3).

Перед сборкой с передней стенки вертикальной вставки срезать ~ 20мм. от верхнего уровня, для заправки гарпуна в AL-профиль (фото 4, 5). Стыки багетов проклеить скотчем (фото 4). Конечный результат собранной конструкции должен соответствовать фото 6.

Шаг 3. Крепление багета.

Крепление багета на стены по периметру производится обычным способом.

Шаг 4. Натяжка.

В первую очередь натягивается нижний уровень потолка и затем верхний. При заправке гарпуна в Al-профиль потребуются специально изогнутые монтажные лопатки (шпателя) фото 7.

